

Para favorecer y optimizar la vida útil del soporte para muñeca, es importante lavarlo con regularidad, siguiendo las instrucciones de lavado. El soporte para muñeca puede lavarse a una temperatura máxima de 30°C, con un ciclo de prendas delicadas o a mano. Antes de lavarlo, cierre la hebilla para proteger el soporte para muñeca y otras prendas. No utilice agentes blanqueadores. Ponga a secar el soporte para muñeca a la intemperie (**nunca** cerca de una fuente de calor ni en una secadora). No la guarde nunca mojada; deje siempre que se seque primero.

